

# 歩行モードについて

電源が内蔵電池のとき、歩行モードへ切り替えることができます。

☞「電源の選択について」B-4

**お知らせ** 「歩行モード」を選択すると電子コンパス機能を選択することができます。

☞「電子コンパスについて」B-37

## 歩行モードを使用する／しないを切り替える

1

**メニュー** → **歩行モード** をタッチする。

：歩行モードボタンの表示灯が点灯します。



### ■ 歩行モードを使用しない場合

**メニュー** → **歩行モード** をタッチする。

：歩行モードボタンの表示灯が消灯し、下の表のように機能の制限が変わります。

※ **歩行モード** をタッチするたびに表示灯が点灯／消灯します。

### 歩行モード選択時の機能制限

	マップ マッチング	自動再探索 (道幅3.0m以上)	到着予想時刻	音声案内	電子コンパス
歩行モードON (表示灯点灯時)	×	×	×	×*	使用可能
歩行モードOFF (表示灯消灯時)	○	○	○	○	使用不可

○：する ×：しない

\*印…案内開始時と目的地到着時のみ音声案内されます。登録地点のアラーム音が設定されていてもアラーム音は鳴りません。

**お願い** 歩行モードでルートを表示させて通行する場合、周囲の状況を確認し、実際の交通規制標識、標示などに従ってください。