

## ■ 英数を入力する場合

## 例 「OK」と入力する場合



- 1 このボタンをタッチして、パレットを英数に変える。  
( **全英字** / **全数記** …全角  
 **半英字** / **半数記** …半角)
- 2 **O** を選び、タッチする。  
(画面上部に「O」があらわれる)
- 3 **K** を選び、タッチする。  
(画面上部に「K」があらわれる)