

登録地点で地点を探す

あらかじめ登録しておいた場所の中から地点を探することができます。よく利用する場所を登録しておく、簡単に目的地として設定することができます。


1 メニュー → 目的地 をタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



2 次へ → 登録地点 をタッチする。

：登録地点リスト画面が表示されます。



3 リストから“地点”を選びタッチする。

：周辺の地図が表示されます。



4 周辺の地図画面を見るには

×閉 をタッチして設定メニューを閉じる。

5 現在地の地図画面に戻るときは 現在地に戻る をタッチする。

※ 戻る をタッチすると、登録地点リスト画面に戻ります。

お知らせ

この機能を使うには、あらかじめ地点を登録しておかないと使用できません。

☞ 「地点を登録する」B-26

☞ 「登録地点の地図を呼び出す」E-16