

4

現在地の地図画面に戻るときは **現在地に戻る** をタッチする。

※ **戻る** を2回タッチすると、メニュー画面に戻ります。

お知らせ

まっぶるコード(MGコード)について

- 昭文社発行の各種ガイドブック・地図に掲載されている7~8桁のコードナンバーです。
- 本機種では、まっぶるコード(MGコード)を入力するとその施設などの位置を地図上で確認し目的地に設定することができます。
- まっぶるコード(MGコード)を入力する場合、ガイドブックなどに記載されている“-”(ハイフン)は入力不要です。
- まっぶるコード(MGコード)は観光地用(歩行用)のデータのため、お車の走行を前提としたルート探索をするとは限りません。
- 本機に格納したまっぶるコード(MGコード)は平成23年3月締めのため、それ以降に発行されたまっぶるコード(MGコード)は検索できない場合があります。
- まっぶるコード(MGコード)で検索した施設などの名称は地図上に表示される名称と異なる場合があります。