

緯度・経度で地点を探す

見たい場所の緯度と経度を入力して地点を探すことができます。

1 メニュー → 目的地 をタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



1-2



目的地

2 次へ → 緯度・経度 をタッチする。

：緯度・経度入力画面が表示されます。




2-1




2-2

3 数字をタッチして、緯度・経度(日本測地系)を入力し、検索 をタッチする。

：周辺地図が表示されます。

「」入力方法は「電話番号で地点を探す」の
手順 3 (C-7)を参考にしてください。
：周辺の地図が表示されます。

- ※ **×**閉 または地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。再度設定メニューを表示させるには、 (設定) をタッチしてください。

数字入力時、
選べない数字
は暗くなります。



3-1

3-2



4 現在地の地図画面に戻るときは 現在地に戻る をタッチする。

※ **戻る** をタッチすると、メニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 入力した緯度と経度のデータが収録されていない場合は、地図は表示されず、「指定座標の地図が収録されていません」と表示され入力画面に戻ります。
- 本機で表示している緯度・経度の座標数値は、日本測地系に基づくものとなっていますので、世界測地系に基づいた緯度・経度で検索すると異なる場所を表示する場合があります。

〔SDカードで地点を探す〕／〔緯度・経度で地点を探す〕