

# 現在のルートを表示する

設定したルート(出発地から目的地まで)を全画面に表示させて確認することができます。

1

メニュー → ルート をタッチする。


: サブメニュー画面が表示されます。



2

全ルート表示 をタッチする。

: 全ルート画面が表示されます。



出発地から目的地までのルート全体が見える縮尺で表示されます。

3

現在地に戻る をタッチする。

: 現在地の地図画面に戻ります。

※ 戻る をタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

現在地から目的地までのおよその距離  
(有料道路をルート案内した場合は合計料金を表示します。一般道路や一部の有料道路などで料金不明な場合は「---円」と表示されます。)

## お知らせ

- 地図表示が3D地図のときでも、全ルート表示は平面地図画面で表示されます。
- ルートの一部が画面内に入りきらない場合があります。
- 地図をスクロールして出発地から目的地までのルートを確認することができます。  
【参考】「地図スクロール(地図を動かす)」B-17
- 現在のルートに有料道路がある場合は、その目的地までの合計料金も表示されます。  
ただし、一部の有料道路などで料金不明な場合は「---円」と表示されます。  
【参考】「料金表示について」F-5
- シミュレーション走行(D-21)、ルート情報(F-15)、音声案内(A-27)など、ルート案内走行を助ける様々な機能もあります。
- 設定ルートの色(ピンク／緑)を選ぶことができます。  
※どちらを選んだ場合も、有料道路は青色になります。  
【参考】「ルート案内画面の設定を変える」F-14