


## エコドライブ情報を設定する

### 3 エコドライブ評価を中止／開始する。

#### ■ エコドライブ評価を止める場合

##### ① エコドライブ中止 をタッチする。

：“エコドライブを中止しました。”とメッセージが表示され、エコドライブ評価を中止します。

※現在地を表示させたとき、  
情報バー左下の  マークは消えます。


エコドライブ情報画面(例)



#### ■ エコドライブ評価を開始する場合

##### ① エコドライブ開始 をタッチする。

：“エコドライブを開始しました。”とメッセージが表示され、エコドライブ評価を開始します。

※現在地を表示させたとき、  
情報バー左下に  マークを表示します。

エコドライブ情報画面(例)



#### お知らせ

●GPSが受信されていない／パーキングブレーキ接続ケーブルを接続していない／電源をACアダプター／内蔵電池を使用している場合は評価することができません。

●上記手順 **3** でエコドライブ評価を開始した場合、走行中に各評価レベルの設定値を超えたときに音声とメッセージ表示でお知らせします。

※エコドライブ情報を表示しているときに、音声とメッセージを表示します。

