

## 4

 /  をタッチして調整する。

 : 角度を下げます。

 : 角度を上げます。

タッチすると  
角度が下がる

タッチすると  
角度が上がる



見下ろし角度が低いとき



見下ろし角度が高いとき



## 5

現在地に戻るには、**現在地に戻る** をタッチする。

※ **戻る** を2回タッチすると、メニュー画面に戻ります。