

基本表示の設定を変える

情報バーまたは地図画面に緯度・経度／道路名／登録地点を表示する・しないを選ぶ

1 **メニュー** → **設定** をタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



2 **基本表示** をタッチする。

：基本表示設定画面が表示されます。



3 表示したい設定項目(**する** / **しない**)を選択し
タッチする。



4 現在地に戻るには、**現在地に戻る** をタッチする。

※ **戻る** を2回タッチすると、メニュー画面に戻ります。