

ルート案内画面の設定を変える

■ ETCレーン表示する／しないの設定をする

- ① ▼ を2回タッチし、“ETCレーンを表示”を表示させる。



- ② ETCレーンを表示(する／しない)を選択しタッチする。

- する** をタッチしたとき

：料金所の手前でETCレーンを表示します。

- しない** をタッチしたとき

：ETCレーン表示はされません。



お知らせ

- ETCレーンを表示のとき **×閉** をタッチすると、一時的に消すことができます。もう一度表示したい時は **◀開** をタッチしてください。
- 表示は地図ソフトに収録されているデータに基づいて行うため、
 - ・データが収録されていないETCレーンではETCレーン表示はしません。
 - ・データは地図ソフト作成時のものであるため、表示された内容(ETCレーン表示など)が実際とは異なる場合がありますのでご注意ください。
- ETC車載器に連動しません。

