

現在地(自車)マークの種類／色を変える

現在地(自車)マークの種類と色を選ぶことができます。

1

メニュー → 設定 をタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。

1-1



2

次へ → 現在地 をタッチする。


：カーマーク設定画面が表示されます。



3

好きな種類(矢印 / ゴリラ / スニーカー / 車) を
選んでタッチする。

■ 矢印 を選択した場合

：選択した色のマーク() が設定されます。


■ ゴリラ を選択した場合

：選択したマーク() が設定されます。

■ スニーカー を選択した場合

：選択したマーク() が設定されます。

■ 車 を選択した場合

：選択した色のマーク() が設定されます。

4



3



お知らせ

ゴリラ を選択した場合、エコドライブ情報画面が切り替わります。

【音】「エコドライブ情報を設定する」E-5 お知らせ内