

■ アーティストリストから選ぶ場合

- ① **アーティスト** をタッチする。
：アーティストリストが表示されます。



- ② アーティストリストから再生させたい
アーティストを選びタッチする。
：アーティスト内の曲リストが表示されます。



- ③ リストから再生させたい曲(トラック)を
選びタッチする。
：選んだ曲(トラック)の再生が始まります。



- お知らせ**
- 選曲時のリスト以外のリストを表示中に **再生中リスト** をタッチすると選曲時のリストに戻ります。
 - 選曲時のリストを表示しているときは **再生中リスト** をタッチすることはできません。

リピート(繰り返し)再生をする

- 1 **リピート** をタッチする。
：「リピート」ボタンが緑色に点灯し、再生中の曲を
繰り返し再生します。

※もう一度 **リピート** をタッチすると
リピートボタンが消灯し、通常再生に戻ります。



リピート