

省電力の設定をする

電源が内蔵電池でタッチパネル操作をしていない時に、画面を自動的に消す／消さないと電源オフを自動的にする／しないの選択ができます。

1 モード → システム設定 をタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



2 省電力 をタッチする。

：操作設定画面が表示されます。



3 画面消しの設定をした場合

画面消しする時間 (1分 / 3分) をタッチする。

：タッチパネルの操作を1分または3分以上しなかったとき、自動的に画面が消えます。



電源オフの設定をした場合

電源をオフにする時間 (5分 / 10分) をタッチする。

：タッチパネルの操作を5分または10分以上しなかったとき、自動的に電源がオフになります。

※時間が経過しても画面消しや電源オフにしない場合は、それぞれの **しない** をタッチしてください。

4 戻る → モード をタッチしてモード選択画面へ戻る。

〔明るさ自動切替機能について〕

共通

〔省電力の設定をする〕