

■ セキュリティコードを解除する場合

- ① **しない** をタッチする。
 : セキュリティコード入力画面が表示されます。




- ② 現在のセキュリティコードを数字を
 タッチして入力し、**決定** をタッチする。
 : 設定を保存しセキュリティ設定画面に戻ります。



■ セキュリティコードを変更する場合

- ① **しない** をタッチする。
 : セキュリティコード入力画面が表示されます。



- ② 現在のセキュリティコードの数字を
 タッチして入力し、**決定** をタッチする。
 : 設定を保存しセキュリティ設定画面に戻ります。



共通

〔セキュリティコードを設定する〕