



⑦ ワンセグ用アンテナ端子

別売のワンセグ用フィルムアンテナ (CA-PDTNF26D) を接続します。

☞ 10、M-66

⑧ GPS アンテナ端子

別売のGPSアンテナ (CA-PN20D) を接続します。

☞ 10、M-66

⑨ スピーカー

⑩ ストラップ取付穴

市販のストラップを取り付けることができます。

⑪ 主電源スイッチ

長時間使用しない場合などに「切」にすることで放電量を抑えることができます。

☞ A-20

※購入時は「切」になっています。

⑫ SDカード挿入口

☞ A-27

⑬ ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続します。

☞ M-66

⑭ ブレーキセンサー端子

パーキングブレーキ接続ケーブルを接続します。

☞ 取付説明書 [配線用]

⑮ DC入力5V端子

付属のシガーライターコード(12V車対応) / 付属のACアダプターを接続します。

☞ A-21、取付説明書 [配線用]