

## 動作の種類による制限

動作の種類(“車動作” “家庭動作” “電池動作”)によって、下記表のように機能が制限されます。

### ■ NAVIモードの場合

動作の種類	車動作	家庭動作	電池動作	
			歩行モードOFF	歩行モードON
エコドライブ情報の表示	○	×	×	×
マップマッチング	○	○	○	×
自動再探索 道幅3.0 m以上* <sup>1</sup>	○	○	○	×
自動再探索 道幅3.0 m未満	○	○	○	×
ルート表示* <sup>1</sup>	○	○	○	○* <sup>2</sup>
ルート案内* <sup>1</sup>	○	○	○	×
ルート情報* <sup>1</sup>	○	○	○	×
交差点情報／方面看板表示	○	○	○	×
到着予想時刻表示* <sup>1</sup>	○	○	○	×
残距離表示* <sup>1</sup>	○ (ルート距離)	○ (ルート距離)	○ (ルート距離)	○* <sup>2</sup> (歩行用ルート 距離／直線距離)
音声案内* <sup>1</sup>	○	○	○	×
地図表示の縦横切換	×	○	○	○
画面消し(手動／自動)	×	×	○	○
電子コンパス連動の方位表示	×	×	×	○
バージョンアップ	○	○	×	×

○印…する

×印…しない

\* 1 印…ルート設定時のみ

\* 2 印…ルート表示 ON / OFF 設定による

### ■ AVモードの場合

動作の種類	車動作	家庭動作	電池動作	
			歩行モードOFF	歩行モードON
テレビ視聴(ワンセグ)	○* <sup>3</sup>	○	○	○
音楽再生	○	○	○	○
画像再生	○	○	○	○
動画再生	○* <sup>3</sup>	○	○	○

○印…する

×印…しない

\* 3 印…走行中は音声のみとなります。