

## 車動作時の走行状態による制限

車動作時、走行状態によって下記表のように操作が制限されます。

### ■ NAVIモードの場合

走行状態	走行中	停車中* <sup>1</sup>
メニュー操作	△ (一部のみ操作可能)	○
地図スクロール	△ (短押しスクロールのみ)	○
細街路表示 (道幅3.0 m未満)	△ (細街路を走行中のみ表示)	○
ヘッドホン(音声出力)	×	○

○印…する  
×印…しない

\* 1印…付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを接続している場合は、車のパーキングブレーキをかけないと“停車中”と認識しません。

### ■ AVモードの場合

走行状態	走行中	停車中* <sup>1</sup>
メニュー操作	△ (一部のみ操作可能)	○
テレビ視聴(ワンセグ)	△* <sup>3</sup> (映像は表示しない)	○
動画再生	△* <sup>3</sup> (映像は表示しない)	○
ヘッドホン(音声出力)* <sup>2</sup>	×	○

○印…する  
×印…しない

\* 1印…付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを接続している場合は、車のパーキングブレーキをかけないと“停車中”と認識しません。

\* 2印…ヘッドホン接続時

\* 3印…走行中は音声のみとなります。

### ■ Gアプリモードの場合

走行状態	走行中	停車中* <sup>1</sup>
操作	×	○

○印…する  
×印…しない

\* 1印…付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを接続している場合は、車のパーキングブレーキをかけないと“停車中”と認識しません。

#### お知らせ

車動作でヘッドホン接続時、走行中は音声は出ません。ヘッドホンをご使用の場合は、停車してご使用ください。