

## 再探索について

ルート表示中に設定ルートから外れてしまった場合、下記の手順で現在地から目的地までの参考ルートを再探索することができます。再探索が完了すると古いルートが消えて新しいルートが表示されます。

1

**メニュー** → **再探索** をタッチする。

: 選択画面が表示されます。



2

探索条件 (**距離優先** / **屋根優先** / **歩き易さ優先**) を選択し、**スタート** をタッチする。

: 再探索後ルート案内を開始します。

## 設定できる探索条件

**距離優先**

歩行距離がなるべく短くなるようなルートを優先的に探索します。

**屋根優先**

地下やアーケード、屋内を通るルートを優先的に探索します。

**歩き易さ優先**

坂道や階段を避け、なるべく平坦なルートを探索します。



**お願い** 再探索は安全な場所で行ってください。

**お知らせ** ルート探索中に移動すると、設定ルートが表示されたときに、すでにそのルートから外れてしまっている可能性があります。