

数字の入力方法について

数字の入力方法については、下記手順に従って操作してください。

1 各入力画面を表示させ、数字をタッチする。



入力した数字を訂正する場合

- ① **訂正** をタッチする。
※全ての数字を訂正する場合は、
訂正 を長めにタッチしてください。
- ② 正しい数字を入力する。