

SDカードからルート探索をする

パソコンを使用して、SDカードに保存したルートを本機で探索することができます。

☞ 「おでかけ旅ガイド」A-28

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、本機の電源を入れる。

☞ 「SDカードを入れる／取り出す」A-27

☞ 「**本機の電源を入れる**」B-8

2 **メニュー** → **ルート** → **SDルート** をタッチする。

☞ B-24

：SDカードに保存したルートのファイルリスト画面が表示されます。


※SDカード内に保存したルートが1つの場合は、下記手順**4**へ進んでください。



ルートを
探索する

3 確認したいルートが保存されている ファイルをタッチする。

：SDカード内に保存したルートのリストが表示されます。



4 リストから呼び出したいルートをタッチする。

■ すでに現在のルートがある場合

：現在のルートを削除していいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチするとルート編集画面が表示されます。

■ ルートがない場合

D-24手順**5**へ進んでください。



〔保存したルートを呼び出す／削除する〕／〔SDカードからルート探索をする〕