

ルート案内画面の設定をする

全ルートを表示／ルート色／ルート情報を表示／目的地方位／JCTビューを表示／交差点拡大図を表示／交差点情報を表示／ETCレーンを表示／盗難多発地点警告／事故多発地点警告／方面看板を表示／リアル3Dを表示／自動再探索時のアラーム／オートデモの設定をすることができます。

1

メニュー → 設定 → ルート案内 をタッチする。

☞ B-24

：ルート案内設定画面が表示されます。



2

設定する項目を選択してタッチする。

- 全ルートを表示 ☞ F-20
- ルート色 ☞ F-20
- ルート情報を表示 ☞ F-21
- 目的地方位 ☞ F-22
- JCTビューを表示 ☞ F-22
- 交差点拡大図を表示 ☞ F-23
- 交差点情報を表示 ☞ F-24
- ETCレーンを表示 ☞ F-25
- 盗難多発地点警告 ☞ F-26
- 事故多発地点警告 ☞ F-27
- 方面看板を表示 ☞ F-28
- リアル3Dを表示 ☞ F-29
- 自動再探索時のアラーム ☞ F-29
- オートデモスタート／デモ ☞ F-30

■ 全ルートの表示を設定する場合

① 全ルートを表示 (**する** / **しない**) を選択してタッチする。

する をタッチしたとき

：ルート探索終了後に、全ルートを表示します。

しない をタッチしたとき

：ルート探索終了後に、全ルートを表示しません。



■ ルート色を設定する場合

① ルート色 (**黄色** / **ピンク**) を選択してタッチする。

黄色 をタッチしたとき

：設定ルートの色は黄色色で表示します。

ピンク をタッチしたとき

：設定ルートの色はピンク色で表示します。

