

リピート／ランダム再生をする

リピート(繰り返し)再生をする

1 各モードでリピート(繰り返し)再生する。

■ 音楽再生画面の場合

① **リピート** をタッチする。

： **リピート** が緑色に点灯し、再生中の曲を繰り返し再生します。

※もう一度 **リピート** をタッチすると **リピート** が消灯し、通常再生に戻ります。



■ 動画再生画面の場合

① 画面をタッチし、**リピート** をタッチする。

： **リピート** が緑色に点灯し、再生中の動画を繰り返し再生します。

※もう一度 **リピート** をタッチすると **リピート** が消灯し、通常再生に戻ります。

