


テレビ(ワンセグ)を見る

(例)テレビ(ワンセグ)画面(走行中)

お知らせ 本機を車動作で使用する場合、安全上の配慮から走行中はテレビ(ワンセグ)をご覧になることができません。(音声のみになります。)
☞ 「走行中の操作制限について」B-6



テレビ視聴

〔表示部について〕／〔テレビ(ワンセグ)を見る〕


1 (電源)を約2秒押し、本機の電源を入れる。

☞ 「本機の電源を入れる」B-8

2 ワンセグ用ロッドアンテナをまっすぐ上にのぼす。

お知らせ

- アンテナは、チャンネルを選んだ後で、受信状態がよくなる長さや方向に調整してください。
- NAVIモードをご使用の場合ワンセグ用ロッドアンテナをGPSアンテナ内蔵部に近づけないでください。
☞ 「使用上のお願い」A-11



3 テレビ視聴(ワンセグ)モードにする。

☞ 「NAVI/AV/Gアプリの切り換えについて」B-13

お知らせ 初めてテレビ(ワンセグ)を利用する場合は、最初に視聴エリアの設定をして放送局を検索し、チャンネルリストを登録します。次回からはすぐにテレビ(ワンセグ)を見ることができます。
☞ 「視聴エリアを変更する」H-6