

お知らせ

10キー について

データ放送番組の内容によっては、数字を入力することがあります。その場合、**次へ** → **10キー** をタッチして入力したい数字をタッチします。数字入力を終わるには **閉** をタッチしてください。
 ※数字入力、時刻の設定やゲームなどに使用します。



10キー ボタン



(例) 数字入力画面



テレビ視聴

データ放送を利用する