

# 音楽を聴く

SDカードにMP3/WMA形式で記録されている音楽データを本機で再生して聴くことができます。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。☞「SDカードについて」A-24  
本機で再生できる最大ファイル数(1曲を1ファイルとした場合)は、500ファイル(曲)までです。

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## 1 SDカードを差し込み、本機の電源を入れる。

☞「SDカードを入れる/取り出す」A-27

☞「**本機の電源を入れる**」B-8

## 2 音楽再生モードにする。

☞「NAVI/AV/Gアプリの切り換えについて」B-13

## 3 再生させたい曲(トラック)を選びタッチする。

：曲(トラック)の再生が始まります。



### お知らせ

再生中に車のエンジンを切る、本機の電源を切る、他のモードにするなどした場合に、次にエンジンや電源を入れたり音楽再生モードに戻ると、前に再生していた曲の続きから再生がはじまります。