

# 表示設定をする

画面の表示を変更することができます。

## 1 画面をタッチし、**表示設定** をタッチする。

：選択画面が表示されます。



## 2 表示方法( **画像のみ** / **カレンダー** / **時計** )を選択しタッチする。



### お知らせ

上記手順 **2** で選択したボタンによって表示方法は下記のとおりに変わります。  
※ “カレンダー” または “時計” を選択した場合は、画像は左よせに表示されます。

(例) “カレンダー” の場合



(例) “画像のみ” の場合



(例) “時計” の場合



## 3 設定を終わるには **戻る** をタッチする。

### お知らせ

“カレンダー” または “時計” を選択した場合に、GPS 情報を受信できていないときは、日付や時計が正確に表示できない場合があります。

画像再生

〔スライドショー(画像再生)をする〕／〔表示設定をする〕