

# 動画再生をする

SDカードにMP4形式で記録されている動画データを本機で再生することができます。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。☞「SDカードについて」A-24

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

**お知らせ** 本機における動画再生は、液晶ディスプレイのサイズに合わせた画像となります。再生される動画ファイルによって画像の大きさ(比率)が異なるため、横伸びに表示されるなど不自然な画像になる場合があります。

## 1 SDカードを差し込み、本機の電源を入れる。

☞「SDカードを入れる／取り出す」A-27

☞「**本機の電源を入れる**」B-8

## 2 動画再生モードにする。

☞「NAVI／AV／Gアプリの切り換えについて」B-13

## 3 再生したい動画を選択しタッチする。

：選択した動画が再生されます。



**お知らせ** 再生中に車のエンジンを切る、本機の電源を切る、他のモードにするなどした場合に、次にエンジンや電源を入れたり動画再生モードに戻すと、前に再生していた動画ファイルの続きから再生が始まります。