


明るさ自動切り換え機能について

本機では、明るさセンサーで周囲の明るさを感知し、周囲の明るさに応じて、自動的に画面の明るさを変えます。



お願い 明るさセンサーを布などで覆わないでください。明るさを感知できなくなります。

明るさ自動切り換え機能を使う

1 M-2手順**1**～**3**に従って操作し、明るさ自動調整の**する**をタッチする。

明るさ自動切り換え機能を働かなくする

1 M-2手順**1**～**3**に従って操作し、明るさ自動調整の**しない**をタッチする。
：周囲の明るさが変わっても、画面の明るさは変わらなくなります。