

省電力の設定をする

電池動作で使用した場合、一定時間操作しなければ自動で画面を消す設定と、自動で電源をオフにする設定を行うことができます。

※画面を消した場合、音楽再生／テレビ視聴／動画再生は、音声のみ聞くことができます。

- 1 M-2手順 **1**、**2** に従って操作し、**省電力** をタッチする。

：操作設定画面が表示されます。



- 2 画面を消す／電源をオフにするまでの時間を設定する。

■ 画面を消すまでの時間を設定する場合

- ① **1分**／**3分** を選択し、タッチする。

：何も操作せず設定した時間が経つと本機の画面が暗くなります。



■ 電源をオフにするまでの時間を設定する場合

- ① **5分**／**10分** を選択し、タッチする。

：何も操作せず設定した時間が経つと本機の電源が切れます。

※再度、電源を入れるには、

「**電源ボタンの使い方**」A-20をご覧ください。



- 3 現在の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ 時間が経過しても画面消しや電源オフにしない場合は、**しない** をタッチしてください。

〔明るさ自動切り換え機能について〕

共通

〔省電力の設定をする〕