



Web地図更新の全体の流れ

1. 本機を使って、地図更新用SDカードを作成



5. 地図更新を開始


2. 地図更新用SDカードをパソコンに差し込む



4. 地図データの入ったSDカードを本機に差し込む

初めて地図更新する場合は、Webサイトから地図更新アプリを入手します。

Webサイト



3. 地図更新アプリを使って地図データをダウンロード



お願い

- 地図更新中は本機の電源を絶対に切らないでください。
- 地図更新は、家庭用電源(付属のACアダプター)を使用して行ってください。
- SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- SDカードは規格に準じた推奨品をご使用の上、初めてSDカードを使用する際はパソコンなどを利用して、SDカードのフォーマット(初期化)を行ってください。
[「SDカードについて」A-24](#)