



地図データを使って本機の地図を更新する

パソコンからダウンロードした地図データを使って、本機の地図を更新します。
地図更新を行う前に、地図データのあったSDカードを本機に差し込んでください。

- 1** SDカードを本機に差し込んだ状態で、
M-12手順 **1** ~ **3** に従って操作し、
バージョンアップ をタッチする。
: バージョンアップ画面が表示されます。



- 2** **地図データ** をタッチする。
: 地図データのバージョンアップ画面が表示されます。



- 3** **開始** をタッチする。
: バージョンアップを行ってもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので、**はい** をタッチすると、地図のバージョンアップが開始されます。画面の指示に従ってバージョンアップを行ってください。
※地図更新中に **中断** をタッチすると、地図更新を中断します。

お願い

- 地図更新中は本機の電源を絶対に切らないでください。
- 地図更新は、家庭用電源(付属のACアダプター)を使用して行ってください。
- SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。