

マ

まっぶるコード(MGコード)

- コードから目的地を探す……………C-30
- まっぶるコード(MGコード)の更新した
データを使用する……………C-31
- まっぶるコード(MGコード)の最新情報を
入手する……………A-30

右画面に地図／情報を表示する……………B-37

目的地(経由地)を変更

- 経由地の変更／削除……………D-14

目的地に設定する……………B-33

目的地を探す

- SDカードから……………C-26
- 緯度・経度から……………C-28
- コードから(まっぶるコード(MGコード))……………C-30
- 施設のジャンルから……………C-13
- 施設の名前から……………C-9
- 自宅周辺から……………C-2
- 住所から……………C-4
- 周辺にある施設から……………C-15
- 地図から……………C-3
- 電話番号から……………C-7
- 登録地点から……………C-20
- 目的地履歴の中から……………C-23
- 郵便番号から……………C-25

ヤ

ユーザエリア

- GPSログファイルをSDカードに書き出す……………M-21
- Gアプリファイルをユーザエリアにコピーする……………M-22
- ユーザエリアについて……………M-20
- ユーザエリアの使用領域を見る……………M-20
- ユーザエリアのファイルを削除する……………M-23
- ユーザエリアを初期化(消去)する……………M-24

ラ

ランドマークの設定……………F-31

立体アイコン……………B-12

ルート案内設定

- ETCレーン……………F-25
- JCTビュー……………F-22
- オートデモスタート……………F-30
- 交差点拡大図……………F-23
- 交差点情報……………F-24
- 事故多発地点警告……………F-27
- 自動再探索時アラーム……………F-29

- 全ルートの表示……………F-20
- 盗難多発地点警告……………F-26
- 方面看板……………F-28
- 目的地方位……………F-22
- リアル3D交差点……………F-29
- ルート色……………F-20
- ルート情報表示……………F-21

ルート探索条件の設定をする……………F-3

ルート変更

- 経由地の追加……………D-11
- 経由地の変更／削除……………D-14
- 経由地／目的地など地点の入れ替え……………D-14
- 出発地／目的地の変更……………D-9

ルート編集

- 現在のルートを削除する……………D-21
- 現在のルートを表示する……………D-19
- 現在のルートを保存する……………D-21
- 保存したルート呼び出す／削除する……………D-22
- ルートを変更する……………D-9