



⑦ ワンセグ用アンテナ端子

別売のワンセグ用フィルムアンテナ (CA-PDTNF26D) を接続します。
 [P. 9、M-66]

⑧ GPS アンテナ端子

別売のGPSアンテナ (CA-PN20D) を接続します。
 [P. 9、M-66]

⑨ スピーカー

⑩ ストラップ取付穴

市販のストラップを取り付けることができます。

⑪ 主電源スイッチ

長時間使用しない場合などに「切」にすることで放電量を抑えることができます。
 [P. A-21]
 ※購入時は「切」になっています。

⑫ SDメモリーカード挿入口

[P. A-28]

⑬ ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続します。
 [P. M-66]

⑭ ブレーキセンサー端子

別売のパーキングブレーキ接続ケーブルを接続します。
 [P. 9ページ]

⑮ DC入力5V端子

付属のシガーライターコード(12V車対応) / 付属のACアダプターを接続します。
 [P. A-22、A-23]