

自宅を登録する

自宅を登録しておくと、自宅までのルートを探索することができます。

1


メニュー → **情報** をタッチする。

 B-24

：情報のメニュー画面が表示されます。

お知らせ

自宅が未登録の場合、**メニュー** → **自宅へ戻る** → **はい** をタッチしても自宅を登録することができます。

※タッチしたあとは、 B-29 手順 **4** へ進んでください。

2

地点編集 をタッチする。

：登録地点編集画面が表示されます。



3

自宅編集(登録されていません) をタッチする。

：自宅の登録方法選択画面が表示されます。

自宅を登録すると“(登録されていません)”の表示は消えます。

登録地点編集画面

