

# 文字の入力方法について

## ひらがな／カタカナ／漢字／英数／数記を入力する

### ■ 50音を選択している場合

#### □ ひらがなと漢字を入力するとき

メモに「友達」と入力する場合

#### 1. と も た ち と文字を1文字ずつタッチする。

：タッチした文字が画面上部にあらわれます。

#### 2. 変換 をタッチする。

：変換候補画面が表示されます。

入力した文字を訂正する場合

① ◀訂正 をタッチする。

※全ての文字を訂正する場合は、  
◀訂正 を長めにタッチしてください。

②正しい文字を入力する。

(例)50音入力画面



小文字を入力したい場合

大/小 をタッチする。

：パレットが選択可能な文字のみ  
小文字に変わります。

※タッチするたびに小文字↔  
大文字と切り換わります。

#### お知らせ

- 上記入力画面は登録地点情報画面の名称またはメモ(☞E-15)を登録する場合の入力画面です。目的地を施設50音検索(☞C-9)する場合、表示されるボタンが異なります。
- 入力画面によっては、ひらがなのみの入力となる場合があります。
- 漢字変換しない場合は **無変換** をタッチしてください。
- ◀ / ▶ をタッチして変換する文字の範囲を選択することができます。選択されている文字は緑の帯で表示されます。
- ◻ タッチで1文字分のスペースを空けます。

#### 3. 変換したい漢字をタッチする。

#### お知らせ

✕閉 をタッチすると変換候補画面を閉じることができます。



B-52 参照