

施設のジャンルから目的地を探す

4 リストから“施設名”を選択し、タッチする。

：施設周辺の地図が表示されます。

■ 現在地から近い順に表示したい場合

① 距離順 をタッチする。

：距離順 が 50音順 に切り換わり、現在地から近い順にリスト上から表示されます。

※50音順に表示させたい場合は 50音順 をタッチしてください。



お知らせ

リスト画面右のひらがなは施設名の頭文字です。頭文字をタッチすると、該当する施設名が表示され、効率よく地域を絞り込むことができます。(入力できない文字は暗くなりません。)

5 B-33手順 2、3 に従って操作する。

：目的地を設定し、ルート案内を開始します。

お知らせ

- 選択した施設に詳細情報がある場合、**施設の詳細** をタッチすると、施設の詳細情報を確認することができます。
- 施設の詳細情報に出入口情報がある場合は、詳細情報画面に **情報** が表示されます。**情報** をタッチし、リストを選択すると、情報画面が表示され、**地図** をタッチすると周辺の地図を表示します。
- 周辺の地図を見るには、**×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを開いてください。


※再度設定メニューを表示させるには、**設定** (設定) をタッチしてください。

▶「設定メニューについて」B-27

- 現在の地図画面に戻るには、設定メニューを閉じ、**現在地に 戻る** をタッチしてください。

※目的地を設定することなく、現在の地図画面に戻ります。

(例) 詳細情報画面



お知らせ

訂正したい場合は、**戻る** をタッチして訂正したいリストまで戻してください。