

経由地の追加

経由地を追加することができます。追加方法はルート編集画面または目的地画面から設定できます。

1 追加方法を選択する。

■ ルート編集画面から追加する場合

- ① D-8手順 **1** に従って操作し、追加する場所の **追加** をタッチする。

：経由地を探す方法画面が表示されます。

- ② 表示されたメニューの中から、経由地を探す方法を選択してタッチする。(〔P D-6〕)

■ ルート案内中に目的地画面から追加する場合

- ① **メニュー** → **目的地** をタッチする。

〔P B-24〕


：目的地のメニュー画面が表示されます。

- ② 表示されたメニューの中から検索方法を選択してタッチする。(〔P D-6〕)

※経由地の位置を調整する場合は、地図をスクロールさせて経由地の地図を表示させてください。

〔P 「地図スクロール(地図を動かす)」B-20〕

出発地と目的地の間に追加する場合



ルートを
探索する

(ルートを
変更する)