登録地点の編集/見る

マークをつけた場所の名称/マークを変更したり、電話番号(TEL)/メモ/フォルダの変更/アラームの設定を登録することができます。

1

メニュー → 情報 → 地点編集 をタッチする。

厚 B-24

: 地点編集画面が表示されます。



2 編集したい項目を選択する。

- 自宅を編集する場合
 - ① 自宅編集 をタッチする。

: 自宅の情報画面が表示されます。

■ 登録地点を編集する場合

- ① 登録地点編集 をタッチする。
 - : 登録地点編集画面が表示されます。
- ② リストから編集したい地点を選択し、 タッチする。

: 選択した地点の情報画面が表示されます。



(例)登録地点編集画面



ここをタッチするとフォルダ選択画面が 表示されます。

お知らせ

- ●カーソル(---)を登録地点マークに合わせ → (設定)をタッチして設定メニューを表示させ ・ 地点編集 をタッチして登録地点情報画面を表示させることもできます。
- 表示方法の詳しい説明は [音] 「登録地点から目的地を探す」 C-20 手順 3 をご覧ください。