

フォルダ名を編集する

登録地点のフォルダ名を編集することができます。

- 1** E-14手順 **1** に従って操作し、**フォルダ名編集** をタッチする。


：フォルダ選択画面が表示されます。



- 2** 編集したいフォルダ (**フォルダ01** ~ **フォルダ100**) を選択しタッチする。

：フォルダ名入力画面が表示されます。

お知らせ **フォルダ指定なし** は編集できないため表示されません。



- 3** **訂正** をタッチして訂正したい文字を削除する。

※全ての文字を訂正する場合は、**訂正** を長めにタッチしてください。



- 4** 文字をタッチして入力する。

☞ 「文字の入力方法について」B-50

※ひらがな(漢字)を14文字まで、カタカナ／英数字／記号を全角14(半角28)文字まで入力できます。

4

- 5** フォルダ名の編集が終わったら **戻る** をタッチする。

：設定を変更し、フォルダ選択画面に戻ります。



- 6** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。