

右画面地図表示の設定をする

全画面表示から右画面地図表示に変わることができます。

- 1** F-6手順 **1** に従って操作し、**右画面設定** → **右画面に地図表示** をタッチする。
：右画面の設定画面が表示されます。



- 2** 右地図の表示(**する** / **しない**)をタッチする。



- 3** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- 右地図の表示“する”に設定した場合、F-8手順 **2** で設定した内容が右画面にも反映されます。
【🔍】「昼夜切り換え／地図の色を設定する」F-8
- 地図画面を表示させ、**メニュー** → **右画面** → **地図** をタッチして右画面表示することもできます。
【🔍】「クイックメニューについて」B-26
- AV同時動作でテレビ視聴(ワンセグ)／動画を再生している場合は、右画面地図表示に設定するとメッセージが表示され、AV同時動作を終了します。
- 【🔍】「AV同時動作について」G-12

〔昼夜切り換え／地図の色を設定する〕

各種設定
をする

〔右画面地図表示の設定をする〕