

現在地(歩行)マークの種類を設定する

歩行モード時の現在地(歩行)マークの種類を選ぶことができます。

- 1** F-6手順 **1** に従って操作し、**カーマーク設定(歩行モード用)** をタッチする。
:カーマーク(歩行モード用)の設定画面が表示されます。



- 2** 現在地(歩行)マークの種類(**矢印** / **車** / **スニーカー** / **UFO** / **ヒコーキ** / **ジェット機** / **ゴリラ** / **恐竜**)を選択し、タッチする。
:選択したマークが設定されます。



- 3** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。