


スキャンをする

スキャン画面では自宅登録／お好み登録／再スキャンや、プリセット登録の確認などをすることができます。

1 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。



テレビ視聴

〔エリアスキャンをする〕／〔スキャンをする〕

2 **スキャン**をタッチする。

：スキャン画面が表示されます。




3 登録または再スキャンをする。

■ 自宅登録をする場合

あらかじめ自宅チャンネルリストとして登録しておくことにより、旅行先などでエリアの変更（視聴エリア変更）をした場合（現在地を移動し他地域にいる場合）でもすばやく自宅呼び出しをする（自宅登録として登録したエリアのチャンネルリストを呼び出す）ことができます。

① **自宅登録**をタッチする。

(例)スキャン画面



ページ戻し／ページ送りすることができます。

チャンネル番号 放送局名

現在の設定内容を確認できます。
(確認のみで選局はできません。)

② 自宅チャンネルリストに登録してもいいかどうかのメッセージが表示されるので**はい**をタッチする。



：現在の設定内容を自宅チャンネルリストとして本機に登録します。

③ 設定を終わるには、**戻る**をタッチして表示させたい画面まで戻る。