

リストで選曲する

1

音楽選択 をタッチする。

: 音楽リスト画面が表示されます。音楽再生中の場合は、再生中リスト画面が表示されます。



2

リスト内から聴きたい曲(トラック)を選び、タッチする。

■ 全曲リストから選ぶ場合

- ① 再生させたい曲(トラック)を選びタッチする。

(例)全曲リスト



■ アルバムリストから選ぶ場合

- ① アルバム をタッチする。

: アルバムリストが表示されます。

(例)全曲リスト画面



- ② アルバムリストから再生させたいアルバムを選びタッチする。

: アルバム内の曲リストが表示されます。

(例) アルバムリスト画面



- ③ リストから再生させたい曲(トラック)を選択する。

: 曲(トラック)の再生が始まります。

(例)曲リスト画面

