

■ アーティストリストから選ぶ場合

① **アーティスト** をタッチする。

: アーティストリストが表示されます。

② アーティストリストから再生させたい アーティストを選びタッチする。

: アーティスト内の曲リストが表示されます。

③ リストから再生させたい曲(トラック)を 選びタッチする。

: 曲(トラック)の再生が始まります。

(例)全曲リスト画面



(例)アーティストリスト画面



(例)曲リスト画面



音楽再生
(リストで選曲する)

お知らせ

- 再生中の曲があるリストとは別のリストを表示している場合、**再生中リスト** をタッチすると再生中のリストに戻ります。
- 再生中の曲があるリストを表示している場合は**再生中リスト** をタッチすることができません。