


動画一覧画面から選択して再生する

1

画面をタッチし、**動画選択** をタッチする。

：動画一覧画面が表示されます。



2

再生したい動画を選択しタッチする。

：選択した動画が再生されます。



〔一時停止または早戻し／早送りをする〕

動画再生

〔動画一覧画面から選択して再生する〕