



## Web地図更新の全体の流れ

1. 本機を使って、地図更新用SDメモリーカードを作成



2. 地図更新用SDメモリーカードをパソコンに差し込む



初めて地図更新する場合は、Webサイトから地図更新アプリを入手します。

Webサイト

5. 地図更新を開始

4. 地図データの入ったSDメモリーカードを本機に差し込む

3. 地図更新アプリを使って地図データをダウンロード



## お願い

- 地図更新中は本機の電源を絶対に切らないでください。
- 地図更新は、家庭用電源(付属のACアダプター)を使用して行ってください。
- SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- SDメモリーカードは規格に準じた推奨品をご使用の上、初めてSDメモリーカードを使用する際はパソコンなどを利用して、SDメモリーカードのフォーマット(初期化)を行ってください。  
 [?] 「SDメモリーカードについて」A-25

共通

Web地図更新について