

音量調整

音量 = 8 (テレビ視聴・音楽再生・動画再生)

画像再生

表示設定	表示方法 = 画像のみ
	スライド間隔 = 3 秒

テレビ視聴

視聴エリア = 東京	
スキャン	自宅登録 = 未登録
	お好み登録 = 未登録
エリア変更 = 自動	
各種設定	中継・系列局サーチ = する
	起動画面 = しない
	放送用メモリー = なし
	音声・字幕
時計表示 = する	

システム

画面明るさ	NAVIモード	明るさ自動設定 = しない 設定値 = 31
	その他のモード	明るさ自動設定 = しない 設定値 = 31
	※明るさ自動調整を"する"にすると最高輝度／最低輝度が表示されます。 最高輝度 = 31 最低輝度 = 5	
省電力	画面消し = しない 電源オフ = しない	
操作音	キー操作音 = する	
セキュリティ*	セキュリティコード設定 = しない	

* 印…車動作時のみ

 「動作の種類と制限について」B-4