

## GPSログの記録をスタート／ストップする

1

メニュー → 情報 → GPSログ をタッチする。

: GPSログ画面が表示されます。

※GPSログが保存されている場合は、記録停止中に、最後に記録した日時と記録件数が表示されます。画面下には、使用領域と空き容量が表示されます。


2

スタート をタッチする。

: メッセージが表示され、GPSログの記録が開始されます。

※GPSログの記録を止める場合は **ストップ** をタッチしてください。

※メモリの空き容量がなくなった場合は、GPSログの記録が自動で停止します。




## GPSログを設定する

GPSログの記録間隔／保存形式を設定します。

1

メニュー → 情報 → GPSログ → 設定 をタッチする。

: GPSログ設定画面が表示されます。



2

GPSログの記録間隔( **5秒** / **10秒** / **30秒** )と  
GPSログの保存形式( **KML** / **NMEA** )を選択し、  
タッチする。

: 選択したボタンが点灯します。

※お買い上げ時はGPSログの記録間隔 **10秒**、  
GPSログの保存形式 **KML** に設定されています。

