

# Myストッカー／SDメモリーカードにコピーする

Myストッカー／SDメモリーカードにファイルをコピーすることができます。

※GアプリはMyストッカーからSDメモリーカードにコピーすることができません。

※コピーを行う前に必ず<sup>1</sup> A-2をご確認ください。

下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入してください。<sup>2</sup> A-18

## 1 Myストッカーモードにし、

**SDからコピー**／**SDへコピー**をタッチする。

<sup>1</sup> H-5

ボタン	内 容
<b>SDからコピー</b>	SDメモリーカードからMyストッカーにコピーします。
<b>SDへコピー</b>	MyストッカーからSDメモリーカードにコピーします。



## 2 ファイル形式(音楽ファイル／画像ファイル／

**動画ファイル**／**Gアプリファイル**)をタッチする。

※手順1で**SDへコピー**を選択した場合、  
**Gアプリファイル**を選択することができません。

(例)SDからコピーの場合



## 3 コピーしたいファイルをタッチし、

**コピー**をタッチする。

：メッセージが表示され**はい**をタッチすると、  
選択したファイルがコピーされます。  
コピーが終了したら**OK**をタッチしてください。

※手順2で**Gアプリファイル**を選択した場合は、  
サムネイル表示されますので、コピーしたい  
Gアプリを選択し、**コピー**をタッチしてください。

※**全コピー**をタッチすると全てのファイルがコピー  
されます。

(例)音楽ファイルの場合



\*印…音楽ファイルの場合、**全曲**／**アルバム**／**アーティスト**をタッチして、全曲／アルバムごと／  
アーティストごとに表示することができます。

・表示を切り換えると、選択していたファイルは解除されます。

・**アルバム**／**アーティスト**内のファイルを表示しているときに、**全コピー**をタッチすると、  
**アルバム**／**アーティスト**内のファイルのみを全てコピーします。