

10 モード ボタン [A-28]

電池マーク [A-24]

11 メニュー ボタン [B-12]

電池動作時に表示

12 道路名(または周辺の住所)**13 情報バー** [F-11]**14 エコマーク表示**エコドライブを開始したときに情報
バーに表示されます。[E-5]**15 現在の時刻**

3D 地図画面

**1 立体アイコン**

特定の建物を立体的に示します。

2 現在地(自車)マーク

走行中(▲マーク)自分の車の位置(現在地)と進行方向を示します。

※停車時の現在地(自車)マークは“●”です。

現在地(自車)マークを“車”／“ゴリラ”／“スニーカー”にしている場合は、“●”になりません。

お知らせ**地図画面の表示について**

- 最も詳細な地図の縮尺が地域によって異なるため、地図画面を移動して縮尺の異なる地域に行くと、地図が切れたような画面になります。そのまま地図を移動しつづけると、通常の地図画面に戻り、縮尺は表示中の地域の最も詳細なものに変わります。
- 走行中は、細街路を表示しません。
ただし、下記の画面では、走行中も細街路を表示します。
 - ・細街路を走行しているときの現在地表示画面
 - ※細街路によっては、走行中も消えないものもあります。
 - ※細街路とは道幅5.5 m未満の道路のことをいいます。